

Genel Coilover Kullanım Kılavuzu

BAŞARANLANDIN! Aracınıza BAŞARAN coilover taktırmak konforu, kontrolü ve stili bir araya getirir. 1. Yağ Sızıntısı Kontrolü Her 5.000 km'de damper yağ sızıntısını gözle kontrol ediniz. 2. Sertlik Ayarı 32 kademe ayarın 14-18 arası günlük kullanım için idealdir. 3. Yükseklik Ayarı Yükseklik değişimi sonrası mutlaka rot/balans yaptırın. 4. Periyodik Bakım Yıllık genel kontrol önerilir.

⚠ Yetkili servis dışı montaj garanti kapsamı dışındadır.